



Program pracy sterownika CPA 3.1



- P1 - załączenie po zachodzie słońca wg kalendarza (w min.)
- P2 - wyłączenie przed wschodem słońca wg kalendarza (w min.)
- P3 - początek strefy występowania wyłączeń nocnych (w godz. i min.)
- P4 - koniec strefy występowania wyłączeń nocnych (w godz. i min.)
- P5 - średni czas trwania przerwy nocnej (w godz. i min.)
- NT - niska taryfa
- WT - wysoka taryfa
- 2L-1 - godzina załączenia NT
- 2L-2 - godzina wyłączenia NT



Schemat podłączenia sterownika CPA 3.1

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI STEROWNIKA CPA 3.1

Montaż i uruchomienie.

- zbudować sterownik w szafie rozdzielczej,
- wykonać połączenia zgodnie z załączonym schematem,
- załączyć zasilanie,
- sprawdzić zgodność wskazań ze stanem faktycznym, w razie rozbieżności, skorygować nastawy w sposób podany w dalszej części instrukcji,
- zaprogramować strefy A i B wg własnych potrzeb posługując się instrukcją.

Po wykonaniu wymienionych czynności urządzenie jest gotowe do pracy.
Godzina i data jest ustawiana w czasie produkcji.

UWAGA! urządzenie wskazuje czas zimowy,
nie przedstawiać na czas letni!

Odczyt wskazań.

Po załączeniu zasilania na wyświetlaczu sterownika ukazuje się aktualna godzina. Fakt ten sygnalizuje paląca się dolna dioda. Stan taki trwa około 5 min. Po tym czasie jasność wyświetlacza nieco spada i urządzenie zaczyna wyświetlać cyklicznie godzinę (dolna dioda zapalona), miesiąc i dzień (środkowa dioda zapalona) oraz rok (górna dioda zapalona). Od tego momentu urządzenie zaczyna sterować siecią oświetlenia.

Ustawianie aktualnego czasu.

Aby skorygować wskazania należy:

- otworzyć przezroczystą osłonę,
- nacisnąć prawy przycisk - spowoduje to rozjaśnienie wyświetlacza i ustanie wyświetlania cyklicznego,
- naciskając prawy przycisk spowodować pojawienie się nastawy, którą chcemy zmienić (patrz spis nastaw),
- naciskając lewy przycisk zmienić wartość wskazywaną przez wyświetlacz na żadaną, jednokrotne krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę stanu wskazań o jeden w górę,
- przytrzymanie przycisku dłużej spowoduje samoczynną zmianę wskazań w górę (nie dotyczy roku),
- po zakończeniu ustawiania zamknąć osłonę. W czasie ok 15 sek. od momentu zakończenia ustawiania sterownik samoczynnie przejdzie do stanu pracy.